



GUIDA PRATICA ALL'INSTALLAZIONE del TMD MKG SA-DOG



Sommario

1	INTRODUZIONE	2
2	DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO	2
3	INSTALLAZIONE	2
3.1	Posizionamento TMD MKG SA – DOG.....	3
3.1.1	Avvertenze posizionamento TMD MKG SA - DOG	3
3.1.2	Posizionamento all'interno di autoveicoli	3
3.1.3	Posizionamento all'interno di mezzi agricoli	3
4	ATTIVAZIONE e CONFIGURAZIONE	4
4.1	Attivazione TMD MKG SA-DOG	4
4.2	Configurazione e Collaudo con la App MKG SA – DOG STARTER.....	4
4.2.1	Passaggi da effettuare con la App MKG SA – DOG STARTER.....	4
5	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA	6
6	CONTATTI PER ASSISTENZA.....	7

Guida Rapida all'Installazione di TMD MKG SA - DOG

TEXA

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale ha lo scopo di semplificare l'intervento di installazione e/o sostituzione del dispositivo **TMD MKG SA-DOG**.

Verranno quindi condivise le linee guida per la procedura di **attivazione** del dispositivo, nonché sua **configurazione**, **collaudo** e suo successivo **posizionamento** a bordo veicolo.

Il manuale descrive l'intera procedura d'installazione ed in particolar modo verranno poi descritte le operazioni di attivazione, configurazione e collaudo del dispositivo

2 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

TMD MKG SA-DOG è un dispositivo di localizzazione GPS autoalimentato quindi, il suo posizionamento a bordo veicolo non necessita di cablaggi elettrici.


3 INSTALLAZIONE

Nelle pagine seguenti sono descritte le fasi di installazione del **TMD MKG SA-DOG**

Si raccomanda di leggere attentamente ed integralmente il presente manuale prima di procedere all'installazione.

L'installazione prevede le seguenti fasi:

- a) Attivazione del dispositivo
- b) Configurazione e collaudo con specifica App per Smartphone "**MKG SA – DOG STARTER**"
- c) Fissaggio/posizionamento del dispositivo all'interno del veicolo previa applicazione del bollino adesivo  fornito nella confezione del prodotto



Nota importante:

La App per configurazione e collaudo richiede come passaggio obbligatorio di fotografare il punto in cui si è deciso di fissare/posizionare il dispositivo

Per procedere con l'installazione saranno necessari:

- Magnete per attivare il dispositivo
- Cacciavite a lama ed a stella (medio).
- Fascette in plastica ferma cavi.
- Smartphone con SO Android
- Leve in plastica per lo smontaggio ed il montaggio dei rivestimenti dell'automobile.
- App per smartphone **MKG SA – DOG STARTER**
(scaricabile da <http://docs.texatmd.com/dog> o QrCode qui a fianco).



Guida Rapida all'Installazione di TMD MKG SA - DOG

TEXA

3.1 Posizionamento TMD MKG SA – DOG

3.1.1 Avvertenze posizionamento TMD MKG SA - DOG

Il dispositivo deve essere posizionato rispettando alcune regole generali:

- In un luogo asciutto e lontano da umidità e acqua.
- In un luogo dove le antenne interne non siano schermate.
- All'interno del veicolo (Abitacolo/Cabina o vano accessorio)
- In zone libere da cavi e/o parti meccaniche in movimento
- Su zone non facilmente accessibili e nascoste (vedi immagine Fig.1)



Nello scegliere la posizione più idonea dove collocare il dispositivo si deve tener conto che essa deve consentire un fissaggio solidale del dispositivo al veicolo evitando il diretto contatto con le lamiere della carrozzeria

NON POSIZIONARE



- Vicino a fonti di calore e/o magnetiche (bocchette dell'aria, altoparlanti, ecc.)
- In prossimità di altre BlackBox e/o dispositivi telematici in genere
- In luoghi a rischio schiacciamento

3.1.2 Posizionamento all'interno di autoveicoli

Analizzando la casistica si consigliano le seguenti posizioni del dispositivo nel veicolo:

- 1- All'interno del cruscotto del veicolo
- 2- Nel tunnel centrale del veicolo
- 3- Nel battitacco delle porte
- 4- Sotto i sedili anteriori
- 5- Sotto i sedili posteriori
- 6- A lato del bagagliaio dietro la moquette
- 7- Nel cielo abitacolo




Fig. 1

3.1.3 Posizionamento all'interno di mezzi agricoli

Analizzando la casistica si consigliano le seguenti posizioni del dispositivo nel mezzo agricolo:

- 1- All'interno del cruscotto del veicolo
- 2- Nelle fiancate del veicolo
- 3- Sotto o nel retro del sedile
- 4- Vicino all'autoradio
- 5- Nel cielo abitacolo
- 6- All'interno della console comandi
- 7- Varie ed eventuali a seconda della tipologia del mezzo




Fig. 2



NOTA IMPORTANTE:

per l'installazione su mezzi Agricoli risulta **FONDAMENTALE** l'applicazione del bollino adesivo (vedi punto 3 del presente documento) sul dispositivo

ì

Guida Rapida all'Installazione di TMD MKG SA - DOG

TEXA

4 ATTIVAZIONE e CONFIGURAZIONE

Segue la descrizione dell'operatività per attivare e configurare il dispositivo **prima** del suo posizionamento/fissaggio all'interno del veicolo.

4.1 Attivazione TMD MKG SA-DOG

Passare il magnete nell'area di attivazione e aspettare che il LED **Blu** inizi a lampeggiare. Attendere sino a quando il lampeggio termina e il led si spegne.




Fig.3

4.2 Configurazione e Collaudo con la App MKG SA – DOG STARTER

Dopo aver attivato il sistema come indicato in precedenza e aspettato che il LED Blu smetta di lampeggiare, completare la configurazione con l'utilizzo dell'APP **MKG SA – DOG STARTER**.



L'utilizzo della App è riservato a installatori del Network TEXA. Se non sei ancora iscritto, scrivi a **tmd_install@texa.com** per registrarti e ricevere credenziali abilitanti l'utilizzo dell'APP installativa



Assicurarsi che lo smartphone con il quale si eseguirà la configurazione sia correttamente collegato ad internet per tutta la durata delle operazioni.



Scaricare la App dal seguente link:
<http://docs.texatmd.com/dog> o QrCode qui a fianco



4.2.1 Passaggi da effettuare con la App MKG SA – DOG STARTER

- Avviare al App **MKG SA – DOG STARTER** ed eseguire il login con il proprio user name e password, precedentemente forniti da TEXA su esplicita richiesta dell'installatore a **tmd_install@texa.com**
- Nella prima schermata verrà richiesto di **selezionare il Broker**




Note importanti:

✓ Nel caso di **singola scelta** (viene visualizzato un unico Broker), selezionare l'unica opzione messa a disposizione;

✓ In caso di **scelta multipla** (possibilità di scegliere tra più Broker) selezionare il Broker di riferimento, **oppure**, quanto riportato nell'etichetta applicata sul prodotto e/o sulla scatola che lo contiene (ove presente - vedi immagine):



Etichetta sul prodotto



Etichetta sulla scatola


Guida Rapida all'Installazione di TMD MKG SA - DOG

TEXA

- c) Comparirà quindi una schermata riassuntiva riportante la procedura da seguire per una corretta installazione.
Spuntare la casella “Conferma di aver preso visione delle istruzioni per poter procedere con l’installazione e premere “AVANTI”



- d) Scansionare il **Numero di Serie (SN)** tramite apposita funzionalità (evitando quindi l’inserimento manuale) e premere “INIZIA”.
Nella videata successiva ripetere l’operazione scansionando il **Codice Segreto (SKEY)** e premere “AVANTI”



- e) Comparirà quindi la schermata riassuntiva con i codici appena inseriti, se non corretti sarà possibile tornare indietro (per il tramite della freccia in alto a sx) e reinserirli.
Una volta verificato cliccare su “AVVIA LA CONFIGURAZIONE”



Guida Rapida all'Installazione di TMD MKG SA - DOG


TEXA

- f) Inserire il **Telaio**, La **Targa** e scattare una **Foto** del punto all'interno del veicolo in cui si andrà a posizionare/fissare il dispositivo.



- g) Conclusione dell'attivazione, configurazione e collaudo

Se l'attivazione è avvenuta con successo comparirà il seguente messaggio



Se l'attivazione è fallita comparirà il seguente messaggio e sarà necessario ripetere l'ITER dal principio (punto 4)



5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA

Al termine della procedura di installazione e collaudo, il dispositivo è funzionante, ma il servizio di Centrale Operativa non è ancora attivo. Per attivarlo è necessario che l'utente finale fornisca le proprie generalità e alcune informazioni sul veicolo a bordo del quale il dispositivo è stato installato.

Per fornire tali informazioni, l'utente deve compilare un modulo on-line al quale si accede tramite il QR-code o il seguente link: <https://www.texatmd.it/attivazione-tmddog/>



NOTA: In caso di errata compilazione o mancato invio del Modulo Operativo a TEXA da parte del cliente finale fruitore del servizio, il Servizio non potrà essere erogato.

Guida Rapida all'Installazione di TMD MKG SA - DOG

The TEXA logo consists of the word "TEXA" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark blue square.

È bene precisare che:

- Le informazioni richieste all'utente sono indispensabili ai fini dell'erogazione del servizio acquistato.
- L'installatore deve farsi carico di informare il proprio cliente sulla necessità di seguire la procedura indicata, senza la quale non è possibile erogare il servizio.

6 CONTATTI PER ASSISTENZA

Il servizio assistenza Texa TMD è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00-18.00.

Contatti:

Telefono 0422791401

Fax 0422 791465

Mail tmdhelp@texa.com