


NOTE INSTALLAZIONE:

- **Installare:**
 - all'interno del veicolo (Abitacolo o bagagliaio)
 - in zone libere da cavi e/o parti meccaniche in movimento
 - su zone non facilmente accessibili e nascoste (vedi immagine)
- **NON installare:**
 - in luoghi a rischio schiacciamento
 - vicino a fonti di calore e/o magnetiche (bocchette dell'aria, altoparlanti, ecc.)
 - in prossimità di altre BlackBox
- Fissare con fascette e/o biadesivo
- Installare con il veicolo fermo e in sicurezza

POSIZIONAMENTO:

Ecco alcune indicazioni di posizionamento consigliate:



- 1- All'interno del cruscotto del veicolo
- 2- Nel tunnel centrale del veicolo
- 3- Nel battente delle porte
- 4- Sotto i sedili anteriori
- 5- Sotto i sedili posteriori
- 6- A lato del bagagliaio dietro la moquette
- 7- Nel cielo abitacolo

CONFIGURAZIONE

La procedura di configurazione deve essere eseguita con l'utilizzo dell'APP specifica prima di posizionare e fissare il dispositivo

Software **MKG SA – DOG STARTER** scaricabile tramite il QR-code o il link riportato qui riportato: http://docs.texatmd.com/setup/mkgsastarter_setup.apk)

**ATTIVAZIONE SERVIZI**

Al termine della procedura d'installazione e collaudo, il dispositivo è funzionante, ma il servizio di Centrale Operativa non è ancora attivo. Per attivarlo è necessario che l'utente finale fornisca le proprie generalità e alcune informazioni sul veicolo a bordo del quale il dispositivo è stato installato. Per fornire tali informazioni, l'utente deve compilare un modulo on-line al quale si accede tramite il QR-code o il link qui riportato:

<https://www.texatmd.it/attivazione-tmdog/>



NOTA: In caso di errata compilazione o mancato invio del Modulo Operativo a TEXA da parte del cliente finale fruitore del servizio, il Servizio non potrà essere erogato.